

UT568系列声学成像仪 快速指南

主界面



1. 最大声压级

2. 距离

3. 主菜单

4. PRPD图

5. 局放故障类型

6. 拍照

7. 录像

8. 浏览

9. 实时声音播放

10. 频段上限选择

11. 存储目录

12. 功率谱

13. 频段下限选择

主菜单



主要参数

麦克风数量	138	储存容量	TF卡 128GB
成像频率范围	2 kHz - 100 kHz	定位距离	0.3 - 150 m
显示屏大小	4.3吋	温度范围	-20 °C ~ 50 °C
摄像头视角	60° (H) x 40° (V)	重量	1.35kg
摄像头像素	1300万	尺寸	163 x 286 x 140 mm

UT568系列声学成像仪 快速指南



1. 电源键
2. OK
3. 浏览
4. 返回
5. 向左
6. 向下
7. 向上
8. 向右

9. 补光灯

10. 摄像头

11. 激光测距

12. 麦克风阵列

13. 扳机



安全警告

1. 请用自带的充电器或者支持 PD3.0 的充电器对本产品电池进行充电。使用不兼容的充电器可能会导致充电速度缓慢,甚至可能造成电池损坏。
2. 不得在无人值守的情况下进行充电。
3. 不得让本产品接触雨水或其他液体。
4. 不得以坚硬物品在屏幕上进行划写,否则可能造成触摸屏损坏。

注意事项

- 不得自行拆卸本产品。
- 保持主机正面摄像头及传声器孔清洁,以免影响声音成像和定位效果。
- 不得敲打、撞击本产品,应轻拿轻放,不得跌落,以免造成本产品故障或损坏。

装箱清单

名称	数量
声学成像仪	1
充电适配器 (Type-C)	1
Type-C 充电线	1
TF卡 128G (已装机)	1
SD卡读卡器	1
耳机	1
可充电电池 (UT-M23)	2
合格证 / 保修卡	1